



PARA PROGRAMAR:

- Abrir la puerta
- Introducir la llave, girar y pulsar el botón del interior
- Marcar el nuevo código de 4 dígitos
- Pulsar la tecla “#”
- Pulsar el nuevo código + “#”

PARA ABRIR / CERRAR:

- Pulsar el nuevo código + “#”



TO PROGRAM:

- Open the door
- Turn the key and press the inner button
- Enter a new 4 digits code
- Press “#”
- Enter the new code + “#”

TO OPEN / CLOSE:

- Enter the new code + “#”



ZUM PROGRAMMIEREN

- Tür öffnen
- Schlüssel einstecken, drehen und den Knopf im Inneren drücken
- Den neuen 4-stelligen Code eingeben
- Die Taste “#” drücken
- Den neuen Code + “#” drücken

ÖFFNEN / SCHLIESSEN:

- Den neuen Code + "#" eingeben



POUR PROGRAMMER:

- Ouvrez la porte
- Insérez la clé, tournez-la et appuyez sur le bouton à l'intérieur
- Composez le nouveau code à 4 chiffres
- Appuyez sur la touche "#"
- Appuyez sur le nouveau code + "#"

POUR OUVRIR / FERMER :

- Composez le nouveau code + "# "